

MENU	TANIMI	AYAR	STD	AÇIKLAMA
01	Açık bekleme süresi	01--60	03	Kapının Açık bekleme süresi
02	Açma hızı	10--95	70	Kapının açılırken ulaşabileceği min. ve max. Hız
03	Kapama hızı	10--80	50	Kapının kapanırken ulaşabileceği min. ve max. Hız
04	Kış modu seçimi	20--80	50	Kış veya Eczane modunda kapının açılma genişliği
05	Yavaşlama Bölgesi	10--40	12	Açılış ve Kapanış frenleme bölgesi
06	Kanat Ağırlık seçimi	00--02	01	00) Hafif kapı <70Kg Altında 01) Standart kapı 70Kg. - 120Kg. Arasında 02) Ağır kapı 120Kg.> Üstünde
07	Kapalı tutma kuvveti	00--01	00	00=Kapalı - 01=Aktif Kapının dışarıdan müdahale ile açılmasına karşı kuvvet uygulaması
08	E.Fotosel kontak seçimi	00--01	00	00= NC - 01=NO
09	Açılış Fren hızı	00--16	12	
10	Kapanış Fren hızı	00--16	12	

E01 Encoder okuma hatası Encoder kablosunu ve kanat sıkışıklığını kontrol ediniz. Arıza devam ediyorsa encoder arızalı olabilir.

E02 Mekanik Sıkışıklık hatası Kanatlarda sıkışma var, Kanat ayarlarını kontrol edin. Kanatların rahat hareket etmesini sağlayın. Zeminin temizliğini kontrol edin.

E03 Batarya hatası, Akü voltajı düşük. Batarya boş veya dolm yapmıyor voltajı kontrol et. <9V ise batarya değiştir.

E04 Radar test hatası Radar kontak test başarısız. Teknik birime başvurun.

Menü Parametre ayarlarının yapılması:

Set tuşuna basarak menüye giriş yapılır.

Parametre listesinde belirtilen ilk parametre 01 ekrana gelir. + veya - tuşları ile ayarlanmak istenilen parametre seçilir.

Parametre içeriği değiştirilmek için SET Tuşuna basılarak parametre değeri görüntülenir. + veya - tuşları ile ayarlanmak istenilen değer seçilerek SET tuşuna tekrar basarak parametre değeri kaydedilerek parametre secim bölümüne geri dönülür. İstenilen değişiklikler yapıldıktan sonra hiç bir tuşu 10 sn süre içerisinde basılmazsa çalışma ekranı gelecektir.

İlk devreye alma:

Kapı yavaş hızla açılır.

Kapı yavaş hızla kapanır.

Radarlar aktif değildir; Emniyet fotoselleri aktiftir.

Kapı normal hızla yarım açılır; Daha sonra ağırlık belirlenir.

Kapı normal hızla kapanır. Opatik test tamamlanır.

Herşey tamamsa Kapı standart parametrelerle çalışmaya devam edecektir.